# 六自由度机械臂 接线教程

产品名称:\_六自由度机械臂接线教程\_\_

撰写时间:\_\_\_\_\_2016-06-16

## 目录

—,	20 路控制器接线	. 1
_,	控制器线路的固定	. 2
三、	舵机的接线法	. 4

### 一、20 路控制器接线


控制器的接线图如下图所示,一般发货时我们都会为您接好,要是运输过程有线头有脱落的情况,按着下图接好就可以了。




### 二、控制器线路的固定

#### 1、开关的固定


把开关的耳朵部分用螺丝穿过去,并用螺母紧固(注意螺丝的方向),螺母拧和开关耳朵平行的那一面。






版权所有 2 杭州众灵科技有限公司

#### 2、控制器及电源的固定






如果扎带不够长,可以用两个扎带串联在一起把电源固定在底板上。

## 三、舵机的接线法


最上面两个舵机接上延长线, 其它舵机不用接。




舵机线和延长线的接法如下图:




从最下面的舵机到最上面的舵机线依次接到控制器的 0-5 端口(顺序不要接错),接好如下图。






然后用绕线管将舵机线包裹起来



然后用绕线管慢慢绕到最下面将线包裹起来, 最终如下图。



这样, 机械臂的接线就全部完成了。